


1. COMPONENTI/COMPONENTS




IT

- 1 - Staffa curva
- 2 - Staffa laterale
- 3 - Boccola plastica
- 4 - Distanziale lungo
- 5 - Distanziale corto
- 6 - Vite M6 x 45
- 7 - Dado M6
- 8 - Vite M8 x 55
- 9 - Rondella M8
- 10 - Dado M8
- 11 - Adattatore basculante

EN


- 1 - Curved bracket
- 2 - Side bracket
- 3 - Plastic bush
- 4 - Long spacer
- 5 - Short spacer
- 6 - Screw M6 x 45
- 7 - Nut M6
- 8 - Screw M8 x 55
- 9 - Washer M8
- 10 - Nut M8
- 11 - Tilting adapter

2. INSTALLAZIONE/INSTALLATION




IT - Dalla parte del carrello rivolta verso il portone, rimuovere il ponticello che assicura il fissaggio del braccio metallico curvo ed inserire l'adattatore fissandolo con le vite autofilettanti Ø 3,5 x 19 in dotazione all'interno della scatola di HALO

EN - From the slider portion facing the garage door, remove the clip that secures the curved metal arm and insert the adapter, fixing it with the Ø 3.5 x 19 self-tapping screws supplied in the HALO box




IT - Fissare il tubo calandrato il più possibile al centro del portone e con la piastra superiore allineata al bordo superiore della porta del garage

EN - Fix the calendered pipe as close as possible to the centre of the garage door, with the top plate aligned with the upper edge of the garage door



IT - Collegare il braccio dritto agendo sui fori di regolazione in modo da mantenere il braccio di leva più corto possibile

EN - Connect the straight arm acting on the adjustment holes, so as to keep the lever arm as short as possible



IT - Aprire manualmente la porta e verificare che tra la boccia e la piastra superiore ci siano circa 20 mm

EN - Open the door manually and check that approximately 20 mm can be measured between the bush and the top plate

